



Bluetoothヘッドホン適合リスト
【ATH-CC500BT2】

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
docomo	iPhone8Plus		○	○	○
docomo	iPhoneX		○	○	○
docomo	iPhoneXS		○	○	○
docomo	iPhoneXSMax		○	○	○
docomo	iPhoneXR		○	○	○
docomo	iPhone11Pro		○	○	○
docomo	iPhone11ProMax		○	○	○
docomo	iPhoneSE		○	○	○
docomo	iPhone12		○	○	○
docomo	iPhone12Pro		○	○	○
docomo	iPhone12mini		○	○	○
docomo	iPhone12ProMax		○	○	○
docomo	iPhone13		○	○	○
docomo	iPhone13Pro		○	○	○
docomo	iPhone13mini		○	○	○
docomo	iPhone13ProMax		○	○	○
docomo	iPhoneSE		○	○	○
docomo	iPhone14		○	○	○
docomo	iPhone14Pro		○	○	○
docomo	iPhone14ProMax		○	○	○
docomo	iPhone14Plus		○	○	○
docomo	iPhone15		○	○	○
docomo	iPhone15Pro		○	○	○
docomo	iPhone15ProMax		○	○	○
docomo	iPhone15Plus		○	○	○
docomo	SH-54D (AQUOS sense8)		○	○	○
docomo	F-10C		○	○	○
docomo	SC-54D(Galaxy Z Flip5)		○	○	○
docomo	SC-55D(Galaxy Z Fold5)		○	○	○
docomo	SC-51E(Galaxy S24)		○	○	○
docomo	SC-52E(Galaxy S24 Ultra)		○	○	○
docomo	LAVIE Tab T10d	Wi-Fiモデル	○	○	—
docomo	Google Pixel 8		○	○	○
docomo	Google Pixel 8 Pro		○	○	○
docomo	KY-51D(DuraForce EX)		○	○	○
au	SCG24(Galaxy S23 FE)		○	○	○
au	BASIO active2(SHG12)		○	○	○
au	XIG04(Xiaomi 13T)		○	○	○
au	LET02(Lenovo Tab M10a 5G)		○	○	○
SoftBank	LP-03(LEITZ PHONE 3)		○	○	○
SoftBank	A301XM(Xiaomi 13T Pro)		○	○	○
SoftBank	A401XM(Redmi 12 5G)		○	○	○
SoftBank	A303ZT(あんしんファミリースマホ)		○	○	○
SoftBank	motorola razr 40s(XT2323-7)		○	○	○
Y!mobile	S4(Android One)		○	○	○
Y!mobile	A302ZT(Libero 5G IV)		○	○	○
Y!mobile	A304ZT(Libero Flip)		○	○	○
Y!mobile	A303OP(OPPO A79 5G)		○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
SIMフリー	moto g24		○	○	○
SIMフリー	nubia Flip 5G		○	○	○
SIMフリー	nubia Ivy		○	○	○
SIMフリー	aiwa tab AB10L-2		○	○	○
SIMフリー	Nothing Phone (2a)		○	○	○
SIMフリー	Orbic TAB10R 4G		○	○	○
SIMフリー	Xperia5V		○	○	○
SIMフリー	Pixel7a		○	○	○
au	iPhone8Plus		○	○	○
au	iPhoneX		○	○	○
au	iPhoneXS		○	○	○
au	iPhoneXSMax		○	○	○
au	iPhoneXR		○	○	○
au	iPhone11Pro		○	○	○
au	iPhone11ProMax		○	○	○
au	iPhoneSE		○	○	○
au	iPhone12		○	○	○
au	iPhone12Pro		○	○	○
au	iPhone12mini		○	○	○
au	iPhone12ProMax		○	○	○
au	iPhone13		○	○	○
au	iPhone13Pro		○	○	○
au	iPhone13mini		○	○	○
au	iPhone13ProMax		○	○	○
au	iPhoneSE		○	○	○
au	iPhone14		○	○	○
au	iPhone14Pro		○	○	○
au	iPhone14ProMax		○	○	○
au	iPhone14Plus		○	○	○
au	iPhone15		○	○	○
au	iPhone15Pro		○	○	○
au	iPhone15ProMax		○	○	○
au	iPhone15Plus		○	○	○
SoftBank	iPhone8Plus		○	○	○
SoftBank	iPhoneX		○	○	○
SoftBank	iPhoneXS		○	○	○
SoftBank	iPhoneXSMax		○	○	○
SoftBank	iPhoneXR		○	○	○
SoftBank	iPhone11Pro		○	○	○
SoftBank	iPhone11ProMax		○	○	○
SoftBank	iPhoneSE		○	○	○
SoftBank	iPhone12		○	○	○
SoftBank	iPhone12Pro		○	○	○
SoftBank	iPhone12mini		○	○	○
SoftBank	iPhone12ProMax		○	○	○
SoftBank	iPhone13		○	○	○
SoftBank	iPhone13Pro		○	○	○
SoftBank	iPhone13mini		○	○	○
SoftBank	iPhone13ProMax		○	○	○
SoftBank	iPhoneSE		○	○	○
SoftBank	iPhone14		○	○	○
SoftBank	iPhone14Pro		○	○	○
SoftBank	iPhone14ProMax		○	○	○
SoftBank	iPhone14Plus		○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
SoftBank	iPhone15		○	○	○
SoftBank	iPhone15Pro		○	○	○
SoftBank	iPhone15ProMax		○	○	○
SoftBank	iPhone15Plus		○	○	○

【動作制限事項】

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
- ※5 NFCペアリングができません。
- ※6 電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません