

USB Type-C™用イヤホンの適合に関して

[ATH-CKS330NC]

本製品は、以下の要件を満たすスマートフォン/タブレットにてお使いいただけます。

[USB Type-C™端子搭載、USB Audio Class 2.0対応、USBホストモード対応]

また、以下の要件を満たすWindows 10/macOS Catalina以降のパソコンにてお使いいただけます。

[USB Type-C™端子搭載、USB Audio Class 2.0対応]

※接続する機器、OS、アプリケーションソフトウェアによっては、正しく機能しない場合や操作が異なる場合があります。

その場合は、接続している機器側で操作を行ってください。

動作確認リスト

本リストは、スマートフォン購入時にプリインストールされている基本アプリケーション※での検証結果に基づく内容です。

それ以外のアプリケーションでは動作保証しかねます。

※予めユーザー登録が必要なアプリケーションなどでは動作しない場合があります。

携帯電話会社 (キャリア)	機種名	機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話	メーカー
au	A401XM	Redmi 12 5G	○	○	○※2	XIAOMI
au	A402SO	Xperia 10 VI	○	○	○	ソニー
au	FCG02	arrows We2	○	○	○	FCNT
au	Galaxy A55 5G	SC-53E	○	○	○	サムスン
au	Galaxy S24	SC-51E	○	○	○	サムスン
au	Galaxy S24 Ultra		○	○	○	サムスン
au	Galaxy Z Flip6		○	○	○	サムスン
au	Galaxy Z Fold6	SCG28	○	○	○	サムスン
au	iPad Air	11インチ M2	○	○	-	Apple
au	iPad Pro	11インチ M4	○	○	-	Apple
au	iPad Pro	13インチ M4	○	○	-	Apple
au	iPhone 16		○	○	○※1	Apple
au	iPhone 16 Plus		○	○	○※1	Apple
au	iPhone 16 Pro		○	○	○※1	Apple
au	iPhone 16 ProMax		○	○	○※1	Apple
au	LET02	Lenovo Tab M10a 5G	○	○	-	レノボ
au	Pixel 8a		○	○	○	Google
au	Pixel 9		○	○	○	Google
au	Pixel 9 Pro		○	○	○	Google
au	Pixel 9 Pro Fold		○	○	○	Google
au	Pixel 9 Pro XL		○	○	○	Google
au	SC-51E	Galaxy S24	○	○	○	サムスン
au	SC-53E	Galaxy A55 5G	○	○	○	サムスン
au	SCG28	Galaxy Z Fold6	○	○	○	サムスン
au	SHG12	BASIO active2	○	○	○	シャープ
au	SOG13	Xperia 1 VI	○	○	○	ソニー
au	XIG05	Redmi Note 13 Pro 5G	○	○	○※2	XIAOMI
docomo	A402SH	AQUOS wish4	○	○	○	シャープ
docomo	A402SO	Xperia 10 VI	○	○	○	ソニー
docomo	F-51E	arrows We2 Plus	○	○	○	FCNT
docomo	FCG02	arrows We2	○	○	○	FCNT
docomo	Galaxy A55 5G	SC-53E	○	○	○	サムスン
docomo	Galaxy S24	SC-51E	○	○	○	サムスン
docomo	Galaxy S24 Ultra		○	○	○	サムスン
docomo	Galaxy Z Flip6		○	○	○	サムスン
docomo	Galaxy Z Fold6	SCG28	○	○	○	サムスン
docomo	iPad Air	11インチ M2	○	○	-	Apple
docomo	iPad Pro	11インチ M4	○	○	-	Apple
docomo	iPad Pro	13インチ M4	○	○	-	Apple
docomo	iPhone 16		○	○	○※1	Apple
docomo	iPhone 16 Plus		○	○	○※1	Apple
docomo	iPhone 16 Pro		○	○	○※1	Apple
docomo	iPhone 16 ProMax		○	○	○※1	Apple
docomo	Pixel 8a		○	○	○	Google
docomo	Pixel 9		○	○	○	Google
docomo	Pixel 9 Pro		○	○	○	Google
docomo	Pixel 9 Pro Fold		○	○	○	Google
docomo	Pixel 9 Pro XL		○	○	○	Google

docomo	SC-51E	Galaxy S24	○	○	○	サムスン
docomo	SC-53E	Galaxy A55 5G	○	○	○	サムスン
docomo	SCG28	Galaxy Z Fold6	○	○	○	サムスン
docomo	SH-51E	AQUOS R9	○	○	○	シャープ
docomo	SO-51E	Xperia 1 VI	○	○	○	ソニー
SIMフリー	AB10L-2	aiwa tab	○	○	-	aiwa
SIMフリー	Ai2401	Zenfone 11 Ultra	○	○	○	ASUS
SIMフリー	CMF Phone 1		○	○	○	NOTHING
SIMフリー	motorola edge 40 neo		○	○	○	モトローラ
SIMフリー	Orbic JOURNEY Pro 4G		-	-	-	Orbic
SIMフリー	POCO F6 Pro		○	○	○※2	XIAOMI
SIMフリー	Xiaomi 14 Ultra		○	○	○※2	XIAOMI
softbank	A301KC	DuraForce EX	○	○	○※2	京セラ
softbank	A303ZT	あんしんファミリースマホ	○	○	○	ZTE
softbank	A401XM	Redmi 12 5G	○	○	○※2	XIAOMI
softbank	A402SO	Xperia 10 VI	○	○	○	ソニー
softbank	A404SH	シンプルスマホ7	○	○	○	シャープ
softbank	iPad Air	11インチ M2	○	○	-	Apple
softbank	iPad Pro	11インチ M4	○	○	-	Apple
softbank	iPad Pro	13インチ M4	○	○	-	Apple
softbank	iPhone 16		○	○	○※1	Apple
softbank	iPhone 16 Plus		○	○	○※1	Apple
softbank	iPhone 16 Pro		○	○	○※1	Apple
softbank	iPhone 16 ProMax		○	○	○※1	Apple
softbank	LP-03	LEITZ PHONE 3	○	○	○	シャープ
softbank	Pixel 8a		○	○	○	Google
softbank	Pixel 9		○	○	○	Google
softbank	Pixel 9 Pro		○	○	○	Google
softbank	Pixel 9 Pro Fold		○	○	○	Google
softbank	Pixel 9 Pro XL		○	○	○	Google
softbank	SH-51E	AQUOS R9	○	○	○	シャープ
softbank		Xperia 1 VI	○	○	○	ソニー
softbank	XT2403-5	motorola edge 50s pro	○	○	○	モトローラ
softbank	XT2453-7	motorola razr 50s	○	○	○	モトローラ
Y!mobile	A304ZT	Liberio Flip	○	○	○	ZTE
Y!mobile	A401MO	moto g64y 5G	○	○	○	モトローラ
Y!mobile	A401OP	OPPO Reno11 A	○	○	○※2	OPPO
Y!mobile	A402SH	AQUOS wish4	○	○	○	シャープ

○：適合 -：不適合

【動作制限事項】

※1：一部機能において、正しく機能しない場合があります。

※2：一部機能において、操作が取扱説明書と異なる場合があります。

USB Type-C™用イヤホンの適合に関して/PC
【ATH-CKS330NC】

動作確認リスト

メーカー	OS	音楽再生	リモコン操作	通話	備考
Apple	macOS Sequoia 15.1	○	○	-	
Apple	macOS Sonoma 14.6	○	○	-	
Apple	macOS Ventura 13.5.1	○	○	-	
Microsoft	windows11	○	○	-	
Microsoft	windows10	○	○	-	

○：適合 -：不適合

【動作制限事項】

※1：一部機能において、正しく機能しない場合があります。

※2：一部機能において、操作が取扱説明書と異なる場合があります。